



Consignes générales de sécurité

Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil, et conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement et si besoin le communiquer à un tiers. **AVERTISSEMENT : lorsque vous utilisez des appareils électriques, respectez les précautions de sécurité de base afin de réduire le risque d'incendie, de chocs électriques et de blessures corporelles.** Consignes générales Merci de vérifier que les caractéristiques électriques de ce luminaire sont compatibles avec votre installation. **AVERTISSEMENT : L'alimentation électrique doit être mise hors tension avant le montage, la maintenance, le remplacement de l'ampoule ou le nettoyage.**

Veiller à ne pas percer de tuyaux ou de câbles cachés lors du perçage des trous pour l'installation de l'équipement.

Ces produits contiennent des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique F

Ne pas utiliser de tube fluo. Seuls les tubes fournis ou les tubes LED type T8 avec caractéristiques similaires peuvent être utilisés. **CE PRODUIT NE DISPOSE PAS DE DRIVER POUR TUBE FLUORESCENT, TOUTE INSERTION D'UN TUBE T8 FLUORESCENT ENTRAÎNERA DES RISQUES DE CHOC ELECTRIQUE !**

Ces produits est recyclable. S'il ne peut plus être utilisé, veuillez l'apporter dans un centre de recyclage des déchets.



Spécifications de câblage

Utiliser uniquement : H05RN-F2x1,0 mm² ou H07RN-F2x1,5mm² (Attention : ne pas utiliser de fil PVC).

N: Neutre fil bleu / L: Phase fil marron

Entretien / Nettoyage

Mettre hors tension l'appareil avant de procéder à l'entretien ou au nettoyage. Les réparations ne doivent être effectuées que par des personnes qualifiées et avec des pièces de rechange d'origine. Une réparation inappropriée peut entraîner un danger important. Utilisez toujours les ampoules conformément aux spécifications indiquées dans ce manuel. **AVERTISSEMENT : L'utilisation d'un accessoire non spécifié dans ce manuel peut présenter un risque de blessure.**

Garantie

- 1. DURÉE DE GARANTIE** La garantie légale est de 2 ans à compter de la date de livraison des marchandises et de la remise du reçu prouvant l'achat.
- 2. APPLICATION DE LA GARANTIE :** Pour que la garantie puisse être appliquée, le produit doit avoir été installé, utilisé et entretenu conformément aux consignes du mode d'emploi.

Importé par SIGMADIS – 12 Avenue des saules 69600 OULLINS – France www.sigmadis.com

